

Når måleren er sat op skal fjernvarmen kontaktes på tlf. 64721568 for at godkende installationen.

BEMÆRK: Der må ikke åbnes for flow før der er tilsluttet strømforsyning

Kuglehaner på fremløb efter snavssamler og på retur før flowdelen

Snavssamler altid efter flowdelen

?
Check!

Ekstra temp.føler skal sidde i frem- eller returløb

- Lige efter flowdel i flowretning.
- Der står på føleren hvor den skal sidde.

Aftapning på fremløb efter flowdel, tilsvarende før flowdel på retur

Temp.føler i begge flowdele

- Rød i fremløb
- Blå i returløb

Pilen på flowdelen skal altid pege i vandets retning

- Flowdele mærket med fremløb i fremløb
- Flowdele mærket med returløb i returløb



Check frem/retur – hanernes placering iht. farve. De er ikke kontrolleret efter tilslutning